



Návod k použití nájezdů pro motocykl VAPP 2490/190mm (300 kg na kus):

- 1) Nájezd umístěte tak, aby zahnuté zakončení (jazyk) nájezdu ležel celou svojí délkou na ploše, kam budete vozidlo nakládat.
- 2) Nájezd se smí používat pouze při nakládání do výšky 55-70 cm.
- 3) Skrze otvory v zahnutém zakončení zajistěte šroubem o minimálním průměru 8 mm (nebo obdobným způsobem dostatečně připevněte) nájezdy k ploše tak, aby nemohlo dojít ke sklouznutí nájezdu ani během nakládání! Při tom dbejte, aby nemohlo dojít k poškození pneumatik nakládaného vozidla.

- Nájezd nikdy nepřetěžujte. Povolené zatížení nájezdu je 300 kg při rozvoru nakládaného vozidla 1250 mm nebo větším. Čím menší je rozvor nakládaného vozidla, tím nižší je nosnost nájezdu.
- Během nakládání na motocyklu nesaďte. Motocykl musí být po nájezdech veden.
- Během nakládání se vyvarujte prudké akcelerace a brzdění, které zvyšují dynamické namáhání nájezdů a zvyšují riziko poškození vozidla nebo nájezdu.
- S nájezdem manipulujte v pracovních rukavicích, abyste předešli poranění.
- Pokud nakládáte vozidlo na jiné vozidlo (na přívěs, korbu nákladního automobilu apod.), vždy se nejprve ujistěte, že je toto vozidlo řádně zabrzděno a zajištěno proti ujetí!
- Pokud nakládáte vozidlo na přívěs, musí být přívěs během nakládání připojen k tažnému vozidlu.