

Návod k montáži držáku: jednotlivé díly sešroubujte dle obrázku. Šrouby umístěte symetricky dle podélné osy držáku. Po té držák přišroubujte na ložnou plochu přívěsu VAPP PV MOTO do předpřipravených otvorů. V případě montáže na ložnou plochu automobilu či jiného přívěsu se vždy poraďte s jeho výrobcem. Při prvním použití držáku na nový typ motocyklu vždy dbejte zvýšené opatrnosti, aby přední kolo motocyklu bylo dostatečně sevřené držákem a aby nedošlo k odření motocyklu pohyblivou částí držáku.

Utahovací moment pro šrouby M8 je 25 Nm.

obsah balení:
4ks šroub M8x16
4ks matice samojistící M8
2ks šroub M10x20
2ks matice samojistící M10
1ks koryto
1ks přední doraz
1ks pohyblivá část držáku

