



Návod k použití nájezdů VAPP 2490/300mm (500 kg na pár):

- 1) Nájezdy umístěte tak, aby zahnuté zakončení (jazyk) obou nájezdů leželo celou svojí délkou na ploše, kam budete vozidlo nakládat.
- 2) Ujistěte se, že jsou nájezdy uloženy rovnoběžně!
- 3) Nájezdy se smí používat pouze při nakládání do výšky 55-70 cm
- 4) Skrze otvory v zahnutém zakončení zajistěte šroubem o minimálním průměru 8 mm (nebo obdobným způsobem dostatečně připevněte) nájezdy k ploše tak, aby nemohlo dojít ke sklouznutí nájezdu ani během nakládání! Při tom dbejte, aby nemohlo dojít k poškození pneumatik nakládaného vozidla.

- Nájezdy nikdy nepřetěžujte. Povolené zatížení nájezdů je 500 kg na pár při rozvoru nakládaného vozidla 1250 mm nebo větším. Čím menší je rozvor nakládaného vozidla, tím nižší je nosnost nájezdů.
- Během najíždění se vyvarujte prudké akcelerační a brzdění, které zvyšují dynamické namáhání nájezdů a zvyšují riziko poškození vozidla nebo nájezdu.
- S nájezdy manipulujte v pracovních rukavicích, abyste předešli poranění.
- Pokud nakládáte vozidlo na jiné vozidlo (na přívěs, korbu nákladního automobilu apod.), vždy se nejprve ujistěte, že je toto vozidlo řádně zabrzděno a zajištěno proti ujetí!
- Pokud nakládáte vozidlo na přívěs, musí být přívěs během nakládání připojen k tažnému vozidlu.